

# 冷水を注ぐ


①  を押します  
冷水

押している間、冷水が  
出ます。

②  から指を離します  
冷水

冷水が止まります。




 が青色のとき冷水が出ます。  
※ランプが黄色のときはコンプレッ  
サー稼働中ですが冷水は出ます。

注水するときは、コップなどを受け皿  
の上に置かず、手に持って注水して  
ください。

●周囲に飛び散ります。

# お湯を注ぐ

①  を5秒押します  
ロック解除

 が点滅でロックが  
解除されます。

②  を押します  
お湯

点滅中お湯が出ます。



③  から指を離します  
お湯

お湯が止まります。



ロックを解除するとモニター画面に  
現在の設定温度が表示されます。



お湯コックの真下にコップなどの容  
器をもっていき、正しい位置にある  
か確認してからお湯スイッチを押し  
てください。

使用后、10秒以上経過すると自動的  
にロック状態になり  を押しても、  
お湯は出ません。 

# 炭酸水を注ぐ

①  を押します  
炭酸水


押している間、炭酸水が  
出ます。

 を押している最中に  の色が  
緑から赤に変わると2秒後に注水  
が停止します。※

②  から指を離します  
炭酸水

炭酸水が止まります。



 が緑色のとき炭酸水が出ます。  
ランプが赤色※のときは炭酸水製造  
中なので炭酸水は出ません。

※ランプが赤色の時

- 炭酸を充填できる温度まで冷却中
- 「給水」が点灯している→新しいボトルを差し込んでください。
- 「ガス交換」が点灯している→炭酸ガスカートリッジを交換してください。

注水するときは、コップなどを水受けトレイの上に置かず、手に持って飛び散りに注意して注水してください。

- コップ等が倒れ、汚れの原因になります。
- ハネで周囲が汚れます。

# 体温の測定

① 体温測定センサーに  
額を近づけます

機器と額の距離10~15cm



距離が適正でなかったり髪  
の毛が額にかかっていると  
正しく測定できません。

②  と  を同時に押す  
メニュー      ロック解除

計測時間4~5秒後体温が  
表示されます。

