




DENBA⁺ Fresh 使い方ガイド


ご使用前にこの使い方ガイドをよくお読みの上、正しくご使用ください。
また、読み終わった後も大切に保管してください。



1~6の順に進んでください

1 本体背面の接続コネクタのキャップを外してプレートのケーブルを取り付ける。

必ず電源が入っていないことを確認してから行ってください。



2 本体を冷蔵庫の上部など電源コードが無理なくとどく位置に置く

取付場所が不安定なとき、落下したりしてけがや破損の原因となることがあります。必ず安全で水平な場所に設置してください。




※電源コードは3000mm

3 プレートを冷蔵・冷凍庫内に設置する

冷蔵庫の扉を開け、隙間からプレートを入れ込む




冷凍庫



(野菜室も同様)

冷凍庫は引き出しトレイを外し棚底に設置


冷蔵庫



冷蔵庫内の中心に設置


4 冷蔵庫内のプレートのケーブルをクリップで固定する

(注意)クリップを固定する前に
付属の汚れとりシート(Wet)で汚れを拭き取り
(Dry)で水分を拭き取ってから取り付ける




5 電源コードをコンセントに差し込む

手順**1**~**4**完了後電源
コードをコンセント
に差し込む。



6 電源スイッチをONにする



■清掃時は必ず、電源スイッチをOFFにし、電源コードを抜いてから清掃してください。